УСТРОЙСТВА СВЧ И АНТЕННЫ

Лекция 2.

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, МАГНИТНЫЙ ДИПОЛЬ, ТУРНИКЕТНАЯ АНТЕННА, ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ИСТОЧНИК ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - ЭЛЕМЕНТ ГЮЙГЕНСА

2.1. Различные выражения поляризационных характеристик

Разберёмся более подробно с поляризационными характеристиками. В формуле (1-13) поляризационный множитель полей излучения представлен в виде разложения комплексной амплитуды по ортам сферической системы координат. Ограничимся рассмотрением поляризационной характеристики электрического поля, поскольку из соотношений (1-5) следует, что поляризационная характеристика магнитного поля отличается от характеристики электрического поля только поворотом на 90° против часовой стрелки, если смотреть в сторону бесконечности.

Разложение комплексных амплитуд по ортогональному базису однозначно связано с годографом вещественного электрического вектора в плоскости, натянутой на векторы $\boldsymbol{e}_{\vartheta}$ и \boldsymbol{e}_{φ} .. Годограф - это кривая, представляющая собой геометрическое место концов вектора \boldsymbol{E} , значения которого в разные моменты времени отложены от общего начала. Функции декартовых составляющих вектора электрического поля от времени обозначим $\boldsymbol{e}_{\varphi}(t)$, $\boldsymbol{e}_{\vartheta}(t)$. Для них справедливы зависимости:

$$\tilde{E}_{\varphi}(t) = \sqrt{2}Re\left(E_{\varphi}e^{i\omega t}\right) = \sqrt{2}\left|E_{\varphi}\right|\cos\left(\alpha_{\varphi} + \omega t\right)$$

$$\tilde{E}_{\vartheta}(t) = \sqrt{2}Re\left(E_{\vartheta}e^{i\omega t}\right) = \sqrt{2}\left|E_{\vartheta}\right|\cos\left(\alpha_{\vartheta} + \omega t\right)$$
(2-1)

Модули и аргументы комплексных амплитуд определяют, соответственно, величину и начальную фазу составляющих вещественного электрического вектора. Коэффициент $\sqrt{2}\,$ добавлен из условия нормировки усреднённой мощности по периоду колебаний T :

$$\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(\sqrt{2} \cos \left(\alpha + \omega t \right) \right)^{2} dt = 1.$$

Любой двумерный вещественный вектор может быть представлен комплексным числом, поэтому временную зависимость электрического вектора можно записать в следующем виде:

$$\tilde{E}(t) = \tilde{E}_{\varphi}(t) + i\tilde{E}_{\vartheta}(t) = \sqrt{2} \left(\left| E_{\varphi} \right| \cos\left(\alpha_{\varphi} + \omega t\right) + i \left| E_{\vartheta} \right| \cos\left(\alpha_{\vartheta} + \omega t\right) \right) \tag{2-2}$$

(Следует заметить, что комплексные числа в этой записи и в комплексных амплитудах имеют разный физический смысл - аргумент комплексного числа в записи (3-2) определяет пространственное положение вектора, тогда как в комплексной амплитуде временную фазу.) Выразим в (2-2) косинусы через экспоненты по формуле Эйлера: $\cos\alpha = \left(e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}\right)/2$, и соберём подобные члены при экспонентах:

$$\tilde{E}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(E_{\varphi} + i E_{\vartheta} \right) e^{i\omega t} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(E_{\varphi} - i E_{\vartheta} \right)^* e^{-i\omega t}. \tag{2-3}$$

(Звёздочка у скобки обозначает комплексное сопряжение содержимого скобки.) Мы получили представление электрического вектора в некотором направлении излучения в виде суммы двух векторов, вращающихся с одинаковой круговой частотой, но в разные

стороны. Экспоненты определяют вращающиеся единичные векторы, а множители перед ними дают длину и начальное положение слагаемых векторов. Вектор, соответствующий первому слагаемому с течением времени вращается по часовой стрелке, если смотреть в направлении от источника в сторону бесконечности, и определяет поле правой круговой поляризации. Второе слагаемое соответствует вектору, вращающемуся против часовой стрелки, и отвечает левой круговой поляризации. Сумма двух вращающихся в противоположном направлении векторов определяет эллипс поляризации (рис.2.1). Большая ось эллипса соответствует моменту времени, когда направления вращающихся векторов совпадают, а малая – когда они противоположны.




Рис. 2.1. Эллипс поляризации, образованный суммой волн круговой поляризации правого и левого направления вращения

Множители при экспонентах в (2-3) выражают комплексные амплитуды правой и левой круговых поляризаций через комплексные амплитуды декартовых составляющих:

$$E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(E_{\varphi} + i E_{\vartheta} \right); E_l = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(E_{\varphi} - i E_{\vartheta} \right) \tag{2-4}$$

На рис. 2.1 видно, что большая полуось эллипса равна сумме длин векторов E_r и E_l , малая — разности, а коэффициент эллиптичности, как отношение полуосей эллипса, может быть выражен формулой:

$$k_{el} = \frac{\left| E_r \right| - \left| E_l \right|}{\left| E_r \right| + \left| E_l \right|} \tag{2-5}$$

Обращаясь рис. 2.1 и формулам (2-3) и (2-4), найдём α - направление большой оси эллипса поляризации. Для этого представим комплексные амплитуды E_r и E_l в экспоненциальной форме:

$$E_r = |E_r|e^{i\alpha_r}; \quad E_l = |E_l|e^{i\alpha_l}$$

Углы α_r и α_l соответствуют угловому положению векторов на рис. 2.1 в начальный момент времени t=0. Направление α большой оси эллипса соответствует совпадению направлений векторов, вращающихся в противоположные стороны. Приравнивание углов поворота приводит к уравнениям:

$$\alpha = \alpha_r + \omega t;$$

$$\alpha = -\alpha_t - \omega t;$$
(2-6)

Складывая уравнения, получим угол наклона большой оси эллипса:

$$\alpha = (\alpha_r - \alpha_l)/2 \tag{2-7}$$

Мы выяснили, как найти ориентацию и форму эллипса поляризации, зная коэффициенты разложения комплексной амплитуды вектора электрического поля $E_{\vartheta}(\vartheta, \varphi), E_{\varphi}(\vartheta, \varphi)$ по ортам сферической системы координат. А можно ли этот эллипс «увидеть» в процессе эксперимента? Известны несколько способов измерения поляризационной характеристики. В одном из этих способов измерение осуществляются при приёме сигнала излучения на вращающийся диполь, или другую антенну линейной поляризации. Ось вращения совпадает с направлением излучения, в котором мы хотим узнать поляризационную характеристику. Измерительная установка показана на рис.2.2.




Рис.2.2. Измерительная установка для измерения диаграмм направленности антенны и поляризационных характеристик

Как же будет меняться сигнал в процессе вращения измерительной антенны линейной поляризации? Получим ли мы эллипс, откладывая амплитуду принимаемого сигнала в зависимости от угла поворота?

Пусть большая ось эллипса ориентирована горизонтально. Уравнение эллипса с полуосями a и b в декартовых координатах имеет вид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; (2-8)$$

Выразим X и Y через радиальную координату, зависящую от угла поворота ϕ и пропорциональную силе сигнала, и подставим эти выражения в уравнение (2-8)

$$x = r\cos\varphi; \ y = r\sin\varphi; \Rightarrow r^2 \left(\frac{\cos^2\varphi}{a^2} + \frac{\sin^2\varphi}{b^2}\right) = 1;$$

$$r = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2\varphi}{a^2} + \frac{\sin^2\varphi}{b^2}}};$$
(2-9)

Получили уравнение эллипса в полярных координатах (рис.2.3). А какую же зависимость мы получим при измерении на установке рис. 2.2?




Рис. 2.3. Эллипс поляризации

Сигналы вдоль малой и большой осей эллипса сдвинуты по фазе на $\pi/2$. Полный комплексный сигнал, который наводится в повёрнутом положении измерительной антенны, пропорционален

$$U = a\cos\phi + ib\sin\phi \tag{2-10}$$

Амплитуда этого сигнала определяется выражением:

$$|U| = \sqrt{\left(a\cos\varphi\right)^2 + \left(b\sin\varphi\right)^2} \tag{2-11}$$

которое отличается от выражения эллипса в полярных координатах. (2-9). График выражения (1-27) имеет вид «гантельной» кривой, показанной на рис. 2.4. На этом же рисунке показан соответствующий эллипс. График экспериментальной поляризационной характеристики часто называют «поляризационной диаграммой».




Рис. 2.4. Поляризационная диаграмма и эллипс поляризации

2.2 Магнитный диполь

Продолжим рассмотрение примеров вывода выражений полей излучения в дальней зоне. Для получения выражений поля излучения **магнитного диполя** ещё раз воспользуемся свойством симметрии (двойственности) уравнений Максвелла. Выполним замены (1-17) в выражениях поля электрического диполя Герца (1-5) и (1-9_а). Получим поле излучения магнитного диполя, ориентированного вдоль оси Z

$$\boldsymbol{E} = -\sin\vartheta e_{\varphi} C^{m} \frac{e^{-ikR}}{R}; \quad \boldsymbol{H} = \sin\vartheta e_{\varphi} W_{0}^{-1} C^{m} \frac{e^{-ikR}}{R}; \tag{2-12}$$

Мы заменили также выражение коэффициента $C^e=irac{I^ekl^e}{4\pi}$ на $C^m=irac{I^mkl^m}{4\pi}$, в котором

поменяли индекс e на m и воспользовались соотношениями двойственности (1-17). В этих формулах универсальное соотношение между электрическим и магнитным полем в дальней зоне имеет следующий вид:

$$\frac{E_{\varphi}}{H_{\vartheta}} = -W_0; \tag{2-13}$$

Для магнитного диполя плоскостями ${\bf H}$ являются все плоскости, проходящие через ось магнитного диполя, а плоскостью ${\bf E}$ – плоскость, ортогональная диполю.

Упражнение 2.1 Вычислить КНД электрического и магнитного диполей, исходя из выражений поля излучения (1-9a) и (2-12).

2.3 Точное выражение для поля произвольно ориентированного магнитного диполя.

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{W_0} \boldsymbol{I}^m \left(k \boldsymbol{l}^m \right) \frac{i}{4\pi} \frac{e^{-ikR}}{R} \cdot \left\{ \left[\left[\boldsymbol{e}_I^m, \boldsymbol{e}_R \right], \boldsymbol{e}_R \right] \left(1 + \frac{1}{ikR} + \frac{1}{\left(ikR \right)^2} \right) + \left(\boldsymbol{e}_I^m, \boldsymbol{e}_R \right) \boldsymbol{e}_R \frac{2}{ikR} \left(1 + \frac{1}{ikR} \right) \right\}$$

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{I}^m \left(k \boldsymbol{l}^m \right) \left[\boldsymbol{e}_I^m, \boldsymbol{e}_R \right] \frac{i}{4\pi} \frac{e^{-ikR}}{R} \left(1 + \frac{1}{ikR} \right)$$

2.3 Турникетная антенна

В качестве следующего примера получим поле излучения **турникетной антенны**, состоящей из двух элементарных электрических диполей, ориентированных вдоль осей X и Y, и запитанных во временной квадратуре. Положим в формулах (1-5)

$$e_{I1} = e_x; \quad e_{I2} = e_y; \quad I_2 = iI_1;$$
 (2-14)

Разложим единичные векторы e_x , e_y по ортам сферической системы координат, воспользовавшись таблицей (1-8), и вычислим с помощью этих разложений векторные произведения, входящие в формулы (1-5):

$$\begin{aligned}
\mathbf{e}_{x} &= \sin \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_{R} + \cos \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_{\vartheta} - \sin \varphi \mathbf{e}_{\varphi}; \\
\mathbf{e}_{y} &= \sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_{R} + \cos \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_{\vartheta} + \cos \varphi \mathbf{e}_{\varphi}; \\
\left[\mathbf{e}_{I1}, \mathbf{e}_{R}\right] &= -\cos \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_{\varphi} - \sin \varphi \mathbf{e}_{\vartheta} \\
\left[\mathbf{e}_{I2}, \mathbf{e}_{R}\right] &= -\cos \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_{\varphi} + \cos \varphi \mathbf{e}_{\vartheta} \end{aligned}$$

$$(2-15)$$

В результате получим:

$$\boldsymbol{H} = \left(-\cos\vartheta\boldsymbol{e}_{\varphi} + i\boldsymbol{e}_{\vartheta}\right)e^{i\varphi}W_{0}^{-1}C\frac{e^{-ikR}}{R};$$

$$\boldsymbol{E} = \left(-\cos\vartheta\boldsymbol{e}_{\vartheta} - i\boldsymbol{e}_{\varphi}\right)e^{i\varphi}C\frac{e^{-ikR}}{R}; \quad C = i\frac{Ikl}{4\pi}$$
(2-16)

Нетрудно проверить, что между электрическим полем и магнитным выполняются те же соотношения, что и в предыдущих примерах:

$$\frac{E_{\vartheta}}{H_{\varphi}} = -\frac{E_{\varphi}}{H_{\vartheta}} = W_0; \tag{2-17}$$

Упражнение 2.2 Вычислить КНД турникетной антенны, исходя из выражений поля излучения (2-16).

Поляризационная характеристика определяется соотношением между коэффициентами $E_{\vartheta}(\vartheta, \varphi), E_{\varphi}(\vartheta, \varphi)$ при ортах сферической системы координат. В выражениях (2-16) соотношение коэффициентов при ортах зависит от угла θ . При $\theta = \pi/2$ коэффициент при e_{ϑ} в формуле для электрического поля обращается в нуль.

Следовательно, поляризация при $\theta = \pi/2$ линейная, совпадающая с направлением вектора e_{ϕ} (см. рис. 1-13). При $\theta = 0$ и $\theta = \pi$ коэффициенты при ортах равны по величине и сдвинуты по фазе на $\pi/2$,. В этих направлениях поляризация круговая. При выбранной фазировке диполей турникетной антенны она линейно поляризована только в плоскости $\theta = \pi/2$, проходящей через диполи. Это её плоскость **Е.** Плоскости **H** у этой антенны нет.

2.4. Элемент Гюйгенса линейной поляризации

Элемент Гюйгенса линейной поляризации - элементарный источник однонаправленного излучения, образован ортогональными, синфазными электрическим и магнитным диполями. Осью элемента Гюйгенса является направление однонаправленного излучения, которое ортогонально плоскости, проходящей через диполи, составляющие элемент Гюйгенса (рис.2.5). Пусть электрический диполь ориентирован вдоль оси Y, а магнитный диполь вдоль оси X. Электрический ток обозначим I^e , будем считать, что магнитный ток в элементе Гюйгенса определяется соотношением $I^m = -W_0 I^e$, где W_0 - волновое сопротивление свободного пространства. Будем также считать, что длины диполей одинаковы и равны l.




Рис. 2.5. Элемент Гюйгенса

Воспользуемся соотношениями для поля электрического диполя:

$$\boldsymbol{H} = C^{e} \left[\boldsymbol{e}_{I}^{e}, \boldsymbol{e}_{R} \right] \frac{e^{-ikR}}{R}; \quad \boldsymbol{E} = W_{0} \left[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{e}_{R} \right]; \quad C^{e} = i \frac{I^{e} k l^{e}}{4\pi}$$
 (2-18)

Выпишем соответствующие формулы для магнитного диполя, используя соотношения симметрии для уравнений Максвелла:

$$-\boldsymbol{E} = C^{m} \left[\boldsymbol{e}_{I}^{m}, \boldsymbol{e}_{R} \right] \frac{e^{-ikR}}{R}; \quad \boldsymbol{H} = W_{0} \left[-\boldsymbol{E}, \boldsymbol{e}_{R} \right]; \quad C^{m} = i \frac{I^{m} k I^{m}}{4\pi}$$
(2-19)

Ограничимся вычислением суммарного электрического поля, выполнив в его выражениях подстановки, согласно (2-18) и (2-19):

$$\boldsymbol{E} = \left(W_0 I^e k l^e \left[\left[\boldsymbol{e}_I^e, \boldsymbol{e}_R\right], \boldsymbol{e}_R\right] - I^m k l^m \left[\boldsymbol{e}_I^m, \boldsymbol{e}_R\right]\right) \frac{i}{4\pi} \frac{e^{-ikR}}{R};$$
(2-20)

В выражении (2-20) сделаем подстановки в соответствии с исходными положениями для элемента Гюйгенса:

$$\boldsymbol{E} = \left(\left[\left[\boldsymbol{e}_{y}, \boldsymbol{e}_{R} \right], \boldsymbol{e}_{R} \right] + \left[\boldsymbol{e}_{x}, \boldsymbol{e}_{R} \right] \right) \frac{iW_{0}Ikl}{4\pi} \frac{e^{-ikR}}{R}; \tag{2-21}$$

Вычислим векторные произведения в (2-21), воспользовавшись разложением ортов \boldsymbol{e}_x и \boldsymbol{e}_y по ортам сферической системы координат, с помощью соотношений (1-8):

$$\mathbf{e}_{x} = \sin \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_{R} + \cos \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_{\vartheta} - \sin \varphi \mathbf{e}_{\varphi};
\mathbf{e}_{y} = \sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_{R} + \cos \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_{\vartheta} + \cos \varphi \mathbf{e}_{\varphi};$$
(2-22)

В итоге получим:

$$\boldsymbol{E} = -i\frac{W_0 I k l}{4\pi} \frac{e^{-ikR_0}}{R_0} \left(1 + \cos\vartheta\right) \left(\sin\varphi \boldsymbol{e}_\vartheta + \cos\varphi \boldsymbol{e}_\varphi\right); \tag{2-23}$$

Заметим, что выражение в последней скобке в формуле (2-23) соответствует единичному вектору, который поворачивается при изменении угла φ . Амплитудная диаграмма направленности от угла φ не зависит, нормированная амплитудная диаграмма выражается формулой $(1-\cos\vartheta)/2$ и в полярных координатах изображается кардиоидой (рис. 2.6).




Рис. 2.6. Диаграмма направленности элемента Гюйгенса

У рассмотренного элемента Гюйгенса имеется единственная плоскость **E**, проходящая через электрический диполь и ось элемента, а также единственная плоскость **H**, проходящая через магнитный диполь и ось элемента Гюйгенса.

$$KH \mathcal{I} = \frac{\max\left(\left|F\left(\vartheta,\varphi\right)\right|^{2}\right)}{\frac{1}{4\pi}\int_{0}^{2\pi}d\varphi\int_{0}^{\pi}\left|F\left(\vartheta,\varphi\right)\right|^{2}\sin\vartheta d\vartheta} = \frac{4}{\frac{1}{2}\int_{0}^{\pi}\left(1+\cos\vartheta\right)^{2}\sin\vartheta d\vartheta} = 3$$

2.5 Элементарный диполь круговой поляризации

Элементарный диполь круговой поляризации состоит из двух, расположенных в одной точке, параллельных диполей, электрического и магнитного. Пусть диполи ориентированы вдоль оси Z. Параметры диполей определяются формулами (2-24).

$$I^{e} = Ie_{z}; \quad I^{m} = iIW_{0}e_{z}; \quad l^{e} = l^{m} = l;$$
 (2-24)

Подставим эти значения в формулу (2-20). В результате получим, после разложения вектора \boldsymbol{e}_z по ортам сферической системы координат и вычисления векторных произведений:

$$\boldsymbol{E} = \frac{W_0 Ikl}{4\pi} \frac{e^{-ikR_0}}{R_0} \sin \vartheta \left(\boldsymbol{e}_{\varphi} + i\boldsymbol{e}_{\vartheta}\right); \tag{2-25}$$

Амплитудная диаграмма направленности такая же, как у элементарных электрического и магнитного диполей. Поляризационный коэффициент $\left(\boldsymbol{e}_{\phi} + i \boldsymbol{e}_{\vartheta} \right)$ определяет волну левой круговой поляризации в любом направлении. У диполя круговой поляризации нет плоскостей \mathbf{E} и \mathbf{H} .